



CONEXÕES

Curva Macho

Produto	Curva Macho
Linha	Conexões
Material	Ferro maleável galvanizado, ferro/bronze ou aço, conforme modelo
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

Linha completa de conexões roscadas padrão BSP para montagem e manutenção de redes de água, ar comprimido e fluidos industriais: uniões (assento plano e cônico), cotovelos, tês, luvas, buchas de redução, niples e tampões. Fabricadas em ferro maleável galvanizado e ligas ferro/bronze, oferecem resistência mecânica e vedação confiável em instalações industriais e prediais.

2. Aplicações Típicas

- Redes de água, ar comprimido e fluidos industriais;
- Instalações prediais, industriais e sistemas de combate a incêndio;
- Montagem e manutenção de linhas com conexões roscadas BSP.

3. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Rosca	Figura	Código	Descrição
BSP	3	1225003	CURVAS MACHO 3/8"
BSP	3	1225004	CURVAS MACHO 1/2"
BSP	3	1225006	CURVAS MACHO 3/4"
BSP	3	1225007	CURVAS MACHO 1"
BSP	3	1225008	CURVAS MACHO 1 1/4"
BSP	3	1225009	CURVAS MACHO 1 1/2"
BSP	3	1225010	CURVAS MACHO 2"
BSP	3	1225011	CURVAS MACHO 2 1/2"
BSP	3	1225012	CURVAS MACHO 3"
BSP	3	1225014	CURVAS MACHO 4"
BSP	3	1225016	CURVAS MACHO 6"

Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g	
Polegada	mm	A	
3/8"	10mm	42	66
1/2"	15mm	48	104
3/4"	20mm	60	178
1"	25mm	75	352
1.1/4"	32mm	95	581
1.1/2"	40mm	105	734



Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g	
2"	50mm	130	1370
2.1/2"	65mm	165	2221
3"	80mm	190	3118
4"	100mm	245	5562
6"	150mm	290	14336

Pressão de Serviço na Condução de Flúidos*	Pressão de teste		
Temperatura	Até 120°C	Até 300°C	Ambiente
lbf/pol²	360	290	1500
kgf/cm²(bar)	25	20	100

Conversão de unidades	
1 bar	14,5 psi
1 bar	1 kgf/cm²
1 bar	0,1 MPa
1 psi	1 lbf/pol²

4. Critérios de Seleção

- Conferir a bitola da rosca e o tipo de assento (plano ou cônico) na tabela;
- Escolher o tipo de conexão conforme a geometria da linha (união, cotovelo, tê, redução);
- Verificar a pressão de trabalho da instalação e a compatibilidade com o fluido.

5. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Vedar as roscas com fita ou pasta apropriada, sem excesso;
- Apertar com ferramenta adequada, sem exceder o torque necessário à vedação;
- Em uniões, conferir o estado do assento antes da montagem;
- Inspeccionar periodicamente quanto a corrosão e vazamentos.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a Acoplin para instruções específicas do produto.*

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
Rua da Gávea, 215 — Vila Maria, São Paulo — SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.